



PROYECTO: Macro Exportación SW a DW

Definición

- Macro creada para exportar rápidamente y de una manera segura tus componentes 3D para DriveWorks.
- La macro ha sido desarrollada para utilizarse individualmente para un componente activo, individualmente buscando el archivo o recorriendo todos los archivos de una carpeta.

Pre requisitos

- **LICENCIA SOLIDWORKS INSTALADA**
Versiones disponibles:
2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023
- **LICENCIA DRIVEWORKS INSTALADA**
Deberá estar activo el complemento DriveWorks 3D Export en el ordenador que se ejecute la macro.



DriveWorks 3D Export

Tipos de Uso

- **COMPONENTE ACTIVO:**
La macro trabajará sobre el archivo activo en Solidworks
- **BUSCAR COMPONENTE:**
Seleccione el componente que desee dentro de su sistema
- **BUSCAR CARPETA:**
¿Tienes todos los archivos en la misma carpeta?
Selecciónala y la macro se encargará de abrir y exportar todos.

Funciones de la macro

- **SELECCIÓN DE CALIDADES**
¿Quieres obtener los 3D en distintas calidades?
Selecciona las que desees e incluye si deseas un sufijo a las mismas.
En caso de no seleccionar ninguna, la macro utilizará la calidad que tenga el modelo por defecto.
- **CONFIGURACIONES ESPECIALES**
¿Quieres exportar también las configuraciones aligeradas?
Selecciona esta opción e indica el nombre de la configuración. La macro exportará la configuración activa y aquella que contenga el texto introducido.
- Combina ambas funciones y sácale todo el rendimiento a la macro!